

AREA


音楽再生で左右に踊る!  
キュートなワイヤレススピーカー

ダンス  
DANCE  
ダンス  
DANCE  
スピーカー  
SPEAKER

I ♥ music



DANCING PV



ダンス



専用のボタンを押すと左右にスイングダンス。ダンスは ON/OFF できますのでシーンに合わせてご利用いただけます。

3Wスピーカー



しっかり聴ける 3W 出力スピーカー。ご家庭のお部屋であれば十分な音量を実現いたしました。

ワイヤレス




ケーブルなしのワイヤレス接続。スマートフォンの音楽を簡単に再生できます。

ハンズフリー



スマートフォンの通話にも対応キュートなスピーカーがスピーカー&マイクとしてご利用頂けます。

充電式



満充電で最大 4 時間の動作。屋外など電源がないところでもご利用可能です。 ※防水ではございません。


仕様

スピーカー	36mm/4Ω/3W×1
ノイズ比	65dB
周波数特性	70Hz-20Khz
マイク	内蔵
ダンス	3段階(停止・通常スイング・少し速いスイング)
バッテリー	400mAh / 3.7V (リチウムイオン充電電池)
充電規格	MicroUSB (5V500mA)
動作時間	連続再生最大約4時間※

充電時間	約2時間
BTバージョン	5.4 (電波通信距離:見通し距離約10メートル)
対応プロファイル	A2DP \ AVRCP \ HFP
本体サイズ	約6.6cm×4.2cm×9.3cm
本体素材	ABS樹脂
付属品	充電ケーブル[USB - TypeC(本体へ接続)] ケーブル長:約25cm)

※連続駆動時間は音量 50%、通常スイング時での計測

- 電源ボタン (着信・通話・終話ボタン)
- 充電端子 (TypeC)
- ダンスON/OFF
- 内蔵マイク (ハンズフリー通話時)



4643  
DANCEDANCESPEAKER CAT  
Model: MS-DDS-CAT




4674  
DANCEDANCESPEAKER BEER  
Model: MS-DDS-BER



4681  
DANCEDANCESPEAKER BEER  
Model: MS-DDS-DGG



4667  
DANCEDANCESPEAKER PIG  
Model: MS-DDS-PIG



4650  
DANCEDANCESPEAKER PANDA  
Model: MS-DDS-PDA

パッケージ



130×108×45mm  
吊下げ・置き陳列対応